



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



MULTIMEDIA KEYBOARD **COMFORT 8010**

Вітаємо вас з придбанням клавіатури TM REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2021. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберігайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Клавіатура – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Ергономічний дизайн
- Висока надійність
- Якісна мембрана з тактильним зворотним зв'язком
- 12 клавіш швидкого доступу до мультимедіа
- Функція зміни значень клавіш стрілок та WASD
- Блокування клавіші Win
- Спеціальний дизайн з регулюванням положення та довжини кабелю
- Не ковзає завдяки гумовим вставкам
- Багатокольорове підсвічування

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows.
- Вільний порт USB.

ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

- FN + W – WSAD змінюються місцями ↑ ↓ ← →;
- FN +  – On/Off активувати режим подиху підсвічування;
- FN + Page Up ⌘ + /Page Down ⌘ - регулювання рівня яскравості підсвічування;
- FN + WIN – Блокування кнопки WIN.

ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

Fn + F1 	Медіа-програвач	Fn + F7 	Відтворення/Пауза
Fn + F2 	Зменшити рівень гучності	Fn + F8 	Перейти до наступного треку
Fn + F3 	Збільшити рівень гучності	Fn + F9 	Запустити поштову програму
Fn + F4 	Вимкнути звук	Fn + F10 	Відкрити дом. інтернет-сторінку
Fn + F5 	Стоп	Fn + F11 	Блокувати усі клавіші
Fn + F6 	Попередній трек	Fn + F12 	Калькулятор

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Під'єднайте клавіатуру до вільного USB-порту ПК, ПК автоматично розпізнає її.
- Для активації функції Winlock слід одночасно натиснути клавіші Fn та . Повторне натиснення цих клавіш вимикає функцію Winlock.
- Для того, щоб увімкнути підсвічування, необхідно натиснути клавішу  On/Off. Рівень підсвічування можна збільшити чи зменшити одночасним натисненням клавіш Fn і відповідно Page Up  / Page Down  - на клавіатурі. Натиснення клавіші  On/Off вимикає підсвічування.
- Для вмикання Мультимедіа, додатків Windows та Інтернету слід натиснути клавішу Fn + одну з клавіш швидкого доступу (див. опис вище).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Кількість клавіш	87
Додаткові клавіші	12 Fn
Сумісність з ОС	Windows
Інтерфейс	USB
Напрацювання на відмову	понад 20 млн. натискань
Розміри	367 × 40 × 161 мм
Вага	833 ± 5 г

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.