



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



MECHANICAL KEYBOARD M 18

Вітаємо вас з придбанням клавіатури TM REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2021. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Клавіатура – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Інтегрований тримач для мобільних пристроїв чи офісного приладдя
- Висока надійність
- Оптимізований ігровий чіпсет
- 12 клавіш швидкого доступу до мультимедіа
- Багатобарвне підсвічування з 10 режимами
- Швидкий час реагування
- Вбудована пам'ять для запису та збереження
- NKRO. Необмежена кількість натискань клавіш одночасно
- Посилена конструкція плати
- Не ковзає завдяки гумовим вставкам
- Стійкі до стирання клавіші
- Регулювання напрямлення кабелю

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- ОС Windows.
- Вільний порт USB.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Під'єднайте клавіатуру до вільного USB-порту ПК, ПК автоматично розпізнає її.
 - Для активації функції Winlock слід одночасно натиснути клавіші Fn та .
- Повторне натиснення цих клавіш вимикає функцію Winlock.

ОПИС ФУНКЦІЙ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

FN + F1 ► Медіа-програвач	FN + F7 ► Відтворення/Пауза
FN + F2 🔊- Зменшити рівень гучності	FN + F8 ►► Перейти до наступного треку
FN + F3 🔊+ Збільшити рівень гучності	FN + F9 ✉ Запустити поштову програму
FN + F4 🔊 Вимкнути звук	FN + F10 🏠 Відкрити дом. інтернет-сторінку
FN + F5 ■ Стоп	FN + F11 💻 «Мій комп'ютер»
FN + F6 ◀◀ Попередній трек	FN + F12 📠 Калькулятор

ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ

FN + ESC та F1, F3, F5 по черзі – Відновити заводські налаштування

FN + W – WSAD змінюються місцями ↑ ↓ ← →

FN + Win – блокування кнопки WIN

РЕЖИМ ПІДСВІТЛЕННЯ

FN + HOME:	4 види підсвічування
FN + Ins:	4 види підсвічування
FN + Pageup:	4 види підсвічування
FN + Del:	4 види підсвічування
FN + Pagedown:	4 види підсвічування
FN + Scroll lock:	2 види підсвічування

Всього 22 види підсвічування.

FN + « - _ »: Зменшення швидкості підсвічування

FN + « += »: Збільшення швидкості підсвічування

FN + ← : Зміщення ефекту підсвічування в ліву сторону

FN + → : Зміщення ефекту підсвічування в праву сторону

FN + ↑ : Збільшення яскравості

FN + ↓ : Зменшення яскравості

НАПЕРЕД ВСТАНОВЛЕНІ РЕЖИМИ ПІДСВІЧУВАННЯ

(Зазначені клавіші будуть підсвічені):

FN + 1: A, S, D, W, ↑, ↓, ←, →

FN + 2: ESC, 1-5, TAB, Q, W, E, R, A, S, D, F, G, SHIFT, CTRL, SPACE

FN + 3: ESC, ~, 1-4, TAB, Q, W, E, P, A, S, D, F, G, V, B, Ctrl, SPACE

FN + 4: ESC, 1-6, TAB, W, A, S, D, F, L, Z, X, C, V, CTRL, SPACE

FN + 5: ESC, Q, W, E, CAPS, A, S, D, SHIFT, Z, C, ↑, ↓, ←, →

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ ТА ЗАПИС РЕЖИМІВ ПІДСВІЧУВАННЯ

Всього можна зберегти 10 видів режимів підсвічування.

(FN - 1, FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 5, FN + 6, FN + 7, FN + 8, FN + 9, FN + 0)

1. Натисніть FN + будь-яку цифрову клавішу «1-0»

2. Натисніть « FN + End », щоб увійти в режим користувацького запису, 4 індикатора будуть блимати синім світлом.
3. Натисніть будь-які клавіші, які мають бути з підсвічуванням
4. Натисніть « FN + End », щоб зберегти запис.
5. Щоб вибрати та активувати збережений користувацький режим, натисніть FN + відповідну клавішу з номером 1-0.
6. Щоб відновити налаштування за замовчуванням. Натисніть FN + ESC, потім натисніть F1, F3, F5 по черзі.

ПРИМІТКА. У цьому режимі клавіша WIN має бути активна.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКИХ КОМАНД МАКРО

Всього 5 макро команд можуть бути збережені

1. Натисніть «FN+ \ | », 1-5 будуть блимати.
2. Натисніть будь-яку клавішу 1-5, щоб вибрати клавішу для Макро запису.
3. Введіть комбінацію клавіш, яку потрібно записати.
4. Натисніть «FN+ \ | » щоб зберегти макроконтент.
5. Натисніть FN + відповідну цифрову клавішу 1-5, щоб активувати записаний макрос.
6. Натисніть FN + ESC і F1, F3, F5 по черзі, щоб очистити запис макросу та відновити налаштування за замовчуванням.

ПРИМІТКА. Клавіша WIN має бути заблокована за допомогою FN + WIN.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Кількість клавіш	104
Додаткові клавіші	12 Fn
Контакти клавіш	механічні перемикачі Outemu Red
Частота опитування	1000 Гц
Затримка спрацювання	0,2 мс
Сила натискання	60 ± 10 гр
Сумісність з ОС	Windows
Інтерфейс	USB
Напрацювання на відмову	понад 60 млн. натискань
Розміри	448.5 × 176.6 × 38.6 мм
Вага	1000 ± 5 г

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЄЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.