



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

**Gaming 8700**  
**Backlit**

# Инструкция пользователя **Gaming 8700 Backlit**

## **Поздравляем вас с покупкой клавиатуры TM REAL-EL!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

### **АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2017. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

### **ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.


### **ОСОБЕННОСТИ**


- Эргономичный игровой дизайн
- Многоцветная подсветка клавиш, присутствует режим "дыхание"
- Металлическое основание
- Высококачественная мембрана
- Комфортный, тихий и четкий ход клавиш
- 12 Fn кнопок быстрого доступа к приложениям Windows, Интернета, Мультимедиа и т.д.
- Кабель в тканевой оплетке

### **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

### **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК.
- После подключения к порту USB ПК автоматически распознает устройство.
- Для того, чтобы включить подсветку, после первого подключения к компьютеру необходимо подождать, пока установятся драйверы. После установки драйверов для включения подсветки достаточно нажать клавишу  на клавиатуре. Повторное нажатие клавиши

 выключает подсветку.

 ON/OFF

### **ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА**

Fn + F1  Запустить медиа-проигрыватель

Fn + F2  Уменьшить уровень громкости

Fn + F3  Увеличить уровень громкости

Fn + F4  Выключить звук

Fn + F5  Остановить воспроизведение

Fn + F6  Перейти на предыдущий трек


Fn + F7  Воспроизведение/Пауза

Fn + F8  Перейти на следующий трек

Fn + F9  Запуск почтовой программы

Fn + F10  Открыть интернет-страницу

Fn + F11  Блокировка всех клавиш

Fn + F12  Вкл. / выкл. калькулятора

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики и единицы измерения	Значение
Раскладка клавиатуры	Рус/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Наработка на отказ	свыше 10 000 000 нажатий
Размеры (Ш × В × Г), мм	442 × 40 × 138
Вес, г	840

**Примечания:**

- *Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.*
- *Продукция TM REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*



**Модель: Gaming 8700 Backlit**

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет заключение ДСЕС. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепая тн 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**