



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КЛАВИАТУРА

**COMFORT 7090**  
**BACKLIT**

**Поздравляем вас с покупкой клавиатуры TM REAL-EL!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните ее на весь период использования.

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2018. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Клавиатура – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.


**ОСОБЕННОСТИ**


- Эргономичный игровой дизайн
- Многоцветная подсветка клавиш, присутствует режим "дыхание"
- Металлическое основание
- Высококачественная мембрана
- Комфортный, тихий и четкий ход клавиш
- 12 Fn кнопок быстрого доступа к приложениям Windows, Интернета, Мультимедиа и т.д.

**СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**













- ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
- Свободный разъем USB.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Подключите клавиатуру к свободному USB-разъему ПК.
- После подключения к порту USB ПК автоматически распознает устройство.
- Для того, чтобы включить подсветку, после первого подключения к компьютеру необходимо подождать, пока установятся драйверы. После установки драйверов для включения подсветки достаточно нажать клавишу  на клавиатуре. Повторное нажатие клавиши

 выключает подсветку.

**ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК БЫСТРОГО ДОСТУПА**

Fn + F1 	Запустить медиа-проигрыватель	Fn + F7 	Воспроизведение/Пауза
Fn + F2 	Уменьшить уровень громкости	Fn + F8 	Перейти на следующий трек
Fn + F3 	Увеличить уровень громкости	Fn + F9 	Запуск почтовой программы
Fn + F4 	Выключить звук	Fn + F10 	Открыть интернет-страницу
Fn + F5 	Остановить воспроизведение	Fn + F11 	Блокировка всех клавиш
Fn + F6 	Перейти на предыдущий трек	Fn + F12 	Вкл. / выкл. калькулятора

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Количество клавиш	110
Количество клавиш быстрого доступа	12
Раскладка клавиатуры	Рос/Укр/Eng
Совместимость с ОС	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Наработка на отказ	свыше 10 000 000 нажатий
Размеры (Ш × В × Г), мм	442 × 40 × 138
Вес, г	840

**Примечания:**

- *Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.*
- *Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине комплектность и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.*



**Модель: Comfort 7090 Backlit**

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская обл., г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/имеет заключение ДСЕС. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепапи тн 6, Ласнамяе линнаоса, Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**